

Hur du Vattenansluter din Inizio R / Inizio R Leva

Din Inizio R kan vattenanslutas. Följande anvisningar förklarar steg för steg hur du gör.

1. Tryck 4 gånger på SET knappen, då blinkar "F0" på displayen.
2. Du kan med "+/-" knappen växla mellan olika funktioner. Du kan använda din espressomaskin utan att koppla den mot fast vattenanslutning i läge "F0". Vill du ansluta till fast vattenanslutning väljer du läge "F1" på displayen.
3. Om Du trycker vidare på SET knappen hittar du andra funktioner som boiler temperatur, (fabriksinställd på 124°) bryggtid och pre infusion tid (fabriksinställd på 2 sekunder).

Anslut din Inizio R / Inizio R Leva

1. Anslut maskinen med en för ändamålet avsedd armerad slang 3/8" i båda ändar. Den ena ändan ansluts i espressomaskinen och den andra mot en av/på kran på det fasta nätet (förslagsvis mot en Ballofix 3/8")
Under maskinen finns en kran (Se skiss nedan) som du vrider till vänster.
2. Slå på maskinen.
3. Nu fyller espressomaskinen automatiskt på vatten och stänger när rätt volym nåts.

Använd din Inizio R / Inizio R Leva med vattentank

1. Fyll på vatten i den för ändamålet avsedda färskvattentanken och säkerställ att du inte överskrider max-nivån.
2. Sätt tillbaka tanken i maskinen och försäkra dig om att den är rätt monterad. Det går utmärkt att låta tanken sitta kvar i maskinen och fylla med en kanna.
3. Säkerställ att kranen under maskinen (se skiss nedan) är ställd åt höger.
4. Sätt på maskinen.

Tips! Om displayen visar "F3" behöver du fylla på vatten.

